

Návod

Svítilna pro zbraň



TWM-30 Series

OBSAH BALENÍ

- Svítilna
- Lithiové baterie CR123A (2ks)
- Montážní vložky P1, P2 a P3 (P2 je předinstalovaná)
- Šrouby pro montáž (jeden nainstalovaný + 1 náhradní)
- imbusový klíč



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ

Před zahájením instalace produktu Nightstick na jakoukoliv zbraň si vždy pečlivě prostudujte návod k obsluze příslušné zbraně a dodržujte všechny pokyny pro bezpečné zacházení se zbraní. Dbejte, aby zbraň byla v nenabitém stavu (vyjmutý zásobník, prázdná nábojová komora). I s nenabitou zbraní manipulujte tak, jako by byla nabitá a stisknutím spouště by mohlo dojít k výstřelu. Se zbraní zacházejte s nejvyšší obezřetností a profesionalitou, tak abyste nikdy neohrozili sebe, ani nikoho ve svém okolí. Ústí hlavně musí vždy směřovat bezpečným směrem. Nikdy zbraní na nikoho nemiřte, ani když víte, že zbraň není nabitá.

UPOZORNĚNÍ

Doporučuje se, aby aktivace svítilny byla možná pouze rukou, kterou neovládáte spoušť zbraně, (tj. podpůrnou rukou) mimo lučik spouště. Ovládání si pečlivě procvičte s nenabitou zbraní.

PŘED INSTALACÍ, KONTROLOU NEBO ÚDRŽBOU SVÍTILNY TWM

Zbraň zajistěte pojistkou (pokud je k dispozici). Vyjměte zásobník (je-li to možné). Otevřete závěr a vizuálně a fyzicky zkontrolujte komoru a ujistěte se, že je prázdná. Po celou dobu udržujte hlaveň namířenou bezpečným směrem a nikdy nedávejte ruku před ústí hlavně.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NIGHTSTICK

NEPOUŽÍVEJTE ve výbušném prostředí, v blízkosti hořlavin nebo tam, kde jsou vyžadovány detektory výbušnin.

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti vozidel nebo zařízení kde hrozí riziko kontaktu s hořlavými kapalinami.

NEVYSTAVUJTE baterie působení vody, slané vody ani vlhkosti.

NEUKLÁDEJTE baterie ke kovovým předmětům, které mohou způsobit zkrat. Okamžitě přestaňte baterie používat, pokud vydávají neobvyklý zápach, jsou horké, změni barvu, tvar nebo se jeví jakýmkoli způsobem neobvykle.

KROK 1. INSTALACE BATERIÍ

- Uvolněte šroub na krytce baterií. (Obr. 1). Šroub se nepokoušejte z krytky zcela vyjmout.
- Vložte do přístroje baterie dle značené polaritý (Obr. 2).
- Plastovou krytku přimáčkněte a zajistěte šroubem (Obr. 3). Šroub utáhněte lehce (utažení nepřehánějte), aby nedošlo k poškození závitu.
- Svítilnu otestujte (dle popisu níže).



KROK 2. INSTALACE SVÍTILNY NA ZBRANĚ

Zbraň musí mít být vybavena montážním railem alespoň s jedním slotem.

POZNÁMKA: Svítilna TWM se dodává s modulární vložkou P2, která je vhodná pro Glock a pro většinu zbraní. Pokud pro váš konkrétní model pistole tato vložka nesedí, použijte vložku P1 nebo P3. Pro výměnu vložky použijte imbusový klíč.

- Palcem zatlačte na hlavu upínacího šroubu a tím vytlačte protilehlou čelist montážní svorky (obr. 4).
- Udržujte směr ústí hlavně do bezpečného prostoru. Nasuňte zepředu svítilnu do montážního railu pistole tak, aby příčné pero bylo ve shodné pozici se slotem montážního railu (obr. 5). Tlak palce na hlavu napínacího šroubu uvolněte. Ujistěte se, že pero zaskočilo do slotu (Obr. 6).
- Přidržte svítilnu v railu zbraně a ručně utáhněte upínací šroub (Obr. 7).
- K úplnému dotažení napínacího šroubu použijte např. minci (Obr. 8).

DŮLEŽITÉ: Pravidelně kontrolujte spolehlivost upevnění svítilny na zbraní.

NASTAVENÍ SVÍTILNY



Pro uživatelské nastavení (naprogramování) stroboskopu nebo bezpečného módu svítily je zapotřebí stisknout oba spínače svítily naráz. Stroboskop a bezpečný režim baterie jsou u nového přístroje vypnuty (v továrním nastavení).

NAPROGRAMOVÁNÍ REŽIMU STROBOSKOP

Pro zapnutí nebo vypnutí stroboskopického režimu stiskněte rychle 5krát tlačítko spínače dolů (mezi jednotlivými stisky je méně než 1 sekunda).

Po pěti stisknutích svítidla 2krát zabliká pro potvrzení změny stroboskopického režimu.

POZNÁMKA: Uživatelem zvolený stroboskopický režim zůstane v paměti přístroje zachován i po vyjmutí nebo úplném vybití baterií.

BEZPEČNÝ REŽIM

Stisknutím a podržením tlačítka spínače na 3 sekundy povolíte nebo zakázete bezpečný režim baterie (v bezpečném režimu jsou spínače deaktivovány a nemůže tak dojít k nechtěnému zapnutí svítily krátkým stiskem spínače).

Pro potvrzení zapnutí bezpečného režimu se po třech sekundách svítidla 1krát rozsvítí a zhasne.

POZNÁMKA: Úsporný režim baterie se vrátí do stavu „vypnuto“, pokud se baterie vyjmou nebo vybijí.

POUŽITÍ SVÍTILNY

- Aktivujte baterii – bílá tečka na reflektoru v poloze „ON“.
- Levý a pravý spínač funguje nezávisle.
- Zapnutí / vypnutí (trvalé svícení): Krátce stiskněte a uvolněte jeden ze spínačů.
- Momentální (taktické) zapnutí: Stiskněte a podržte jeden ze spínačů po dobu 1/2 sekundy nebo déle, uvolněte pro vypnutí
- Pokud je naprogramovaný stroboskop, stiskněte rychle 2krát jeden ze spínačů při druhém stisknutí spínač podržte. Stroboskop zůstane zapnutý, dokud spínače uvolníte. (Doba mezi jednotlivými stisknutími nesmí být delší než 0,5 sekundy.)

VAROVÁNÍ: STROBOSKOP (rychle pulzující světlo)

Působení blikajících světél může způsobit závratě, dezorientaci a nevolnost. U velmi malého procenta lidí trpících fotosenzitivní epilepsií se mohou vyskytnout záchvaty nebo výpadky paměti vyvolané blikajícími světly. Každý s příznaky tohoto onemocnění by se měl před použitím tohoto výrobku poradit s lékařem.

ZÁRUKA

Na svítidlo poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.

Běžná opotřebení a závady, které jsou způsobeny nehodami, nesprávným používáním, zneužíváním a chybnou instalací jsou ze záruky vyloučeny.

DOVOZCE: CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Borek 473, 373 67 Borek, www.guns-trade.cz

*Instruktažní video
instalace*

