

Návod

Předpažbí s integrovanou svítilnou / laserem pro brokovnice.....

SFL-Series



OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NIGHTSTICK

NEPOUŽÍVEJTE ve výbušném prostředí, v blízkosti hořlavin nebo tam, kde jsou vyžadovány detektory výbušnin.

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti vozidel nebo zařízení kde hrozí riziko kontaktu s hořlavými kapalinami.

NEVYSTAVUJTE baterie působení vody, slané vody ani vlhkosti.

NEUKLÁDEJTE baterie ke kovovým předmětům, které mohou způsobit zkrat. Okamžitě přestaňte baterie používat, pokud vydávají neobvyklý zápach, jsou horké, změni barvu, tvar nebo se jeví jakýmkoli způsobem neobvykle.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ

Před zahájením instalace produktu Nightstick na jakoukoliv zbraň si vždy pečlivě prostudujte návod k obsluze příslušné zbraně a dodržujte všechny pokyny pro bezpečné zacházení se zbraní. Dbejte, aby zbraň byla v nenabitém stavu (vyjmutý zásobník nebo prázdná nábojová schránka, prázdná nábojová komora). I s nenabitou zbraní manipulujte tak, jako by byla nabitá a stisknutím spouště by mohlo dojít k výstřelu. Se zbraní zacházejte s nejvyšší obezřetností a profesionalitou, tak abyste nikdy

nehrozili sebe, ani nikoho ve svém okolí. Ústí hlavně musí vždy směřovat bezpečným směrem. Nikdy zbraní na nikoho nemiřte, ani když víte, že zbraň není nabitá.

PŘED INSTALACÍ, KONTROLOU NEBO ÚDRŽBOU MODULU SVÍTLNÝ

Zbraň zajistěte pojistkou (pokud je k dispozici). Vyjměte zásobník (je-li to možné), nebo vyprázdněte nábojovou schránku. Otevřete závěr a vizuálně i fyzicky zkontrolujte komoru a ujistěte se, že je prázdná. Po celou dobu udržujte hlaveň namířenou bezpečným směrem a nikdy nedávejte ruku před ústí hlavně.

INSTALACE VOLITELNÉHO POPRUHU

Položte řemínek logem dolů směrem k předpažbí. Zarovnejte jeden z otvorů (podle toho, v jaké poloze a jak moc utažený popruh chcete mít) na konci řemínku s otvorem na svítilně, vložte šroub/jisticí podložku a jemně utáhněte.

Otočte konce řemínku tak, aby se logo otočilo nahoru, čímž se vytvoří smyčka.



INSTALACE SVÍTLNÝ (LASERU) NA BROKOVNÍCI

Před instalací se vždy přesvědčte, že zbraň je zcela vybitá a zkontrolovaná. Odšroubujte koncovku nábojové schránky, jež drží hlavňovou objímku a následně hlavěň sejměte ze zbraně.

Pomocí přiloženého univerzálního klíče uvolněte matici předpažbí (konec klíče označený M – pro předpažbí Mossberg nebo R – pro Remington), a stáhněte předpažbí z tubusu nábojové schránky.

Namísto původního předpažbí nasuňte modul SFL.

Pro modely Mossberg 500/590/590A1 s tubusem 7,75" použijte přiloženou vložku SFL-MSP (ještě před zašroubováním pojistné matice předpažbí).

Opětovně našroubujte a pomocí univerzálního klíče utáhněte pojistnou matici předpažbí.

Nainstalujte zpět hlavěň.

Opakovaným pohybem předpažbí se ujistěte, že zbraň funguje bez závad a pohyblivé mechanismy se mohou pohybovat v celém rozsahu.

INSTALACE BATERIE

Před instalací se vždy přesvědčte, že zbraň je bezpečná a není v nabitém stavu.

Odšroubujte krytku baterie

Vložte baterie CR123A do bateriového pouzdra a to zasuněte do těla modulu svítilny

Zašroubujte zpět krytku baterie.

***VOLITELNÉ:** Svítilna může být napájena i z dobíjecích lithium-iontových baterií při zakoupení sady 18650-KIT1. Sada obsahuje dvě dobíjecí baterie, nabíječku a kabel USB.*

POUŽITÍ SVÍTILNY / LASERU

Modul je po stranách předpažbí opatřen dvěma nezávislými spínači. Oběma spínači lze modul aktivovat jak pro krátkodobé, tak pro trvalé svícení.

- Pro zapnutí / vypnutí (trvalé svícení): stiskněte jedenkrát krátce (nejdéle 0,5 s) levý nebo pravý tlakový spínač
- Pro krátkodobé svícení s automatickým zhasnutím: stiskněte levý nebo pravý spínač po dobu nejméně 0,5 s; po jeho uvolnění dojde k automatickému zhasnutí

Modely s laserovým značkovačem:

Předpažbí s laserovým značkovačem integrovaným do modulu svítilny (GL) mají funkci výkonné LED svítilny a zároveň i laserového značkovače se zeleným záměrným bodem. Volbu funkce spínače lze tzv. programovat, takže následně je po stisknutí spínače modul aktivován 1) jako svítilna, nebo 2) jako laserový značkovač, nebo 3) kombinace svítilny a laserového značkovače.

Modely bez laserového značkovače sestávající pouze z taktické svítilny (WL) nejsou programovatelné.

PROGRAMOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH NASTAVENÍ

Při stisknutí jednoho ze spínačů je třeba zároveň krátce stisknout spínač na opačné straně modulu. Tím dochází k procházení jednotlivých funkcí spínače v pořadí: 1) pouze svítilna, 2) pouze zelený laserový značkovač, 3) kombinace svítilny i laseru. Jakmile dojde k uvolnění spínačů, modul zůstane nastaven do zvoleného módu až do další změny nastavení uživatelem.

Všechny modely jsou rovněž vybaveny funkcí BATTERY SAFE MODE: Pro aktivaci (i deaktivaci) této funkce je zapotřebí stisknout a držet stisknuté po dobu min. 3 s oba spínače. Po této době svítilna jedenkrát blikne pro potvrzení aktivace této funkce. Následně jsou oba spínače modulu neaktivní a nemůže dojít k nechtěnému rozsvícení. Deaktivace se provádí shodným způsobem.

VÝŠKOVÁ A STRANOVÁ KOREKCE (NASTŘELENÍ) LASERU (u modelů s laserem)

Nastřelování laserového značkovače (tzn. provedení výškové a stranové korekce) se provádí přiloženým klíčem otáčením korekčních šroubů na straně (stranová korekce) a na spodku (výšková korekce) modulu. Pro „nastřelení na hrubo“ je vhodné sesouhlasit záměrný bod laserového značkovače se záměrným obrazcem mířidel brokovnice na požadovanou vzdálenost a následně nastřelení potvrdit a případně upravit ostrou střelbou.

UPOZORNĚNÍ - VYZAŘOVÁNÍ LASERU

UPOZORNĚNÍ: Používání, seřizování nebo provádění jiných postupů, než které jsou zde uvedeny, může mít za následek nebezpečné vystavení záření a poškození zdraví.

VAROVÁNÍ: Měřený maximální výkon laserového záření - 3,33 mW. Vyhněte se přímému vystavení očí. Nikdy se do paprsku nedívejte.

Zařízení laseru nesmí být upravováno ani neodborně servisováno!



ZÁRUKA

Na svítilnu/laser poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.

Běžná opotřebení a závady, které jsou způsobeny nehodami, nesprávným používáním, zneužíváním a chybnou instalací jsou ze záruky vyloučeny.

DOVOZCE: CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Borek 473, 373 67 Borek, www.guns-trade.cz