





## 1 OBECNĚ



Tento symbol znamená **VÝSTRAHU**. Nedodržení pokynů může vést k vážnému zranění osob nebo k poškození majetku.



Pozorně si přečtete tento návod k použití, bezpečnostní pokyny a pokyny pro práci se strojem.

### 1.1 Značení

Obrázky v této příručce jsou značeny čísly 1, 2, 3 atd.

Součásti znázorněné na obrázcích jsou značeny písmeny A, B, C atd.

Součást C na obrázku 2 je tedy označena „2:C“.

## 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pročtete si, prosím, pečlivě tyto pokyny. Seznamte se se všemi ovládacími prvky a naučte se stroj správně používat.
- Pozorně si přečtete bezpečnostní pokyny v samostatné brožuře, se strojem, abyste jim porozuměli.

## 3 POPIS

### 3.1 Obecně

Rychloupínací spojky jsou určeny k použití na strojích výrobce GGP: Stiga Park, Castelgarden XK a Mountfield 4140 a 4155, s pohonem dvou a čtyř kol (2WD/4WD).

Rychloupínací spojky lze oddělit, což znamená, že lze velmi snadno přecházet mezi různými nástroji.

Rychloupínací spojky umožňují snadné přestavení poloh plošiny mezi:

- normální polohou se zcela napnutým řemenem a
- polohou s posunutím plošiny o 4 cm a povoleným řemenem, takže plošina se dostane blíže ke stroji.

Vyháknutím řemenice z řemenu usnadňují rychloupínací spojky výměnu plošiny i řemene a také přestavení stroje do polohy pro čištění a servis.

### 3.2 Obsah dodávky

Stroj sestává z následujících součástí. Na obrázcích je znázorněna pouze pravá strana stroje. Čísla však odkazují na obě strany.

Umístění	2WD, obr. 1, 2, 3	4WD, obr. 1, 2, 4
A	2 závlačky	2 závlačky
B	Levá a pravá plošinová část rychloupínací spojky	Levá a pravá plošinová část rychloupínací spojky
C	Levá a pravá hřídelová část rychloupínací spojky	Levá a pravá hřídelová část rychloupínací spojky
D	2 šrouby	2 šrouby
E	2 matice	2 matice
F	2 závlačky	2 pojistné kroužky
G	4 podložky	4 podložky

## 4 MONTÁŽ

Podle výše uvedených pokynů upevněte rychloupínací spojky.

1. **Platí pouze pro modely 2WD:** Před montáží promažte olejem koncovky hřídelí a povrch ložiska rychloupínací spojky.
2. Podle obr. 2 nainstalujte plošinové části rychloupínacích spojek na ramena plošiny.
3. Podle obr. 1 a 2 nainstalujte hřídelové části rychloupínacích spojek na stroj.
4. Platí pouze pro modely 2WD; konce závlačky (3:F) ohněte kolem hřídele, aby nemohla vypadnout.
5. Nastavte závěsy do zadní polohy a zavěste ramena plošiny na svá místa. Viz obr. 5.
6. Je-li nasazený řemen, lze jej povolit vyháknutím řemenice. Viz obr. 7 a 8.
7. Zatáhněte páky rychloupínacích spojek a nasad'te závlačky (6:A).
8. **Platí pouze pro modely 4WD;** pomocí mazací pistole naplňte maznici pro rychloupínací spojku, dokud mazivo nezačne vytékat podél hřídele. Viz obr. 9.

---

## 5 POUŽITÍ STROJE

---

### 5.1 Uvolnění řemenu

1. Na obou stranách sejměte závlačky (6:A).
2. Patou sešlápněte zadní části rychloupínacích spojek a tím je otevřete. Viz obr. 10.



**Až se rychloupínací spojky otevřou, ramena plošiny budou volně spočívat v hřídelových částech. Plošina se nikdy nesmí nastavit do servisní nebo mycí polohy, dokud se po vyvěšení plošinového řemenu znovu nezajistí rychloupínací spojky.**

3. Proveďte potřebné nápravné opatření, např.:
  - Sejměte řemen.
  - Vyvěšením plošinových ramen vraťte plošinu. Viz obr. 11.

### 5.2 Napínání řemene

Podle níže uvedených pokynů napněte nejprve jednu stranu a poté druhou stranu.



**Neotáčejte páku rukama. Hrozí nebezpečí vážných poranění.**

1. Položte nohu na páku (12:C) a opatrně ji otočte o půl otočky dopředu.
2. Nasad'te závlačku (6:A).
3. Postup zopakujte na druhé straně.

---

## 6 ÚDRŽBA

---

### Platí pouze pro modely 4WD

Každých 50 provozních hodin a rovněž po každém mytí:

Pomocí mazací pistole naplňte maznici pro rychloupínací spojku, dokud mazivo nezačne vytékat podél hřídele. Viz obr. 9.