

Flanger FMT-209

Klipová ladička s metronomem a generátorem tónu

Uživatelský manuál

Děkujeme za nákup ladičky Flanger FMT-209. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod před použitím ladičky, abyste mohli plně využít všech jejích výhod.

Popis ladičky – obrázky viz originální anglický návod

- | | |
|---|--|
| ① Tlačítko [MODE/BEAT] (režim/takt) | ⑤ Tlačítko [b/▶/♯] (podladění/přehrání zvuku/napájení) |
| ② Přepínač [CLIP/MIC/♯] klip/mikrofon/tón | ⑥ Mikrofon |
| ③ Tlačítko úpravy parametru [▲] | ⑦ LCD displej |
| ④ Tlačítko úpravy parametru [▼] | ⑧ Kryt baterií |

Vlastnosti

- 1) FMT-209 je přístroj typu 3 v jednom
 - ladička
 - metronom
 - generátor tónu
- 2) K dispozici je 5 tlačítek – Režim/takt, Klip/mikrofon/ tón, ▲, ▼, b/▶/♯
- 3) Skvělá viditelnou díky velkému barevnému LCD displeji
- 4) Při vypnutí jsou nastavení uložena.

Ovládání

- 1) Přístroj zapnete a vypnete podržením tlačítka [b/▶/♯].
- 2) Výchozí režim po prvním zapnutí je ladička. Pro změnu režimu stiskněte a podržte tlačítko [MODE/BEAT] pro přepínání mezi režimy TUNER (ladička)/SOUND (generátor tónu)/METRONOME (metronom).
- 3) Při dalším zapnutí je výchozí režim ten, který byl použit naposledy.

Ladička

- 1) Delším stiskem tlačítka [MODE/BEAT] zvolte režim TUNER (ladička).
- 2) Pomocí tlačítek [▲]/[▼] můžete upravit referenční tón ladění A4 v rozsahu 430 – 450Hz.
- 3) Krátkým stiskem tlačítka [MODE/BEAT] zvolte režim ladičky: C (chromatická), G (kytarová), B (baskytarová), V (houslová), U (pro ukulele).
- 4) Tlačítkem [b/▶/♯] zvolte režim podladění: N/A (bez podladění, b, bb (dostupné pouze v režimu G (kytara) a B (baskytara)).
- 5) Tlačítkem [CLIP/MIC] zvolte režim snímání při ladění: CLIP (snímání vibrací nástroje), MIC (snímání zvuk pomocí vestavěného mikrofону).
- 6) Hrajte na laděnou strunu nástroje a sledujte ručičku na displeji. Pokud je ručička nalevo od středu ve žlutém poli, je struna podladěná. Pokud je ručička napravo od středu v červeném poli, je struna nadladěná.
- 7) Nástroj je naladěný, pokud je ručička ve středu stupnice a displej svítí modře.

Generátor tónu

- 1) Delším stiskem tlačítka [MODE/BEAT] zvolte režim SOUND (generátor tónu).
- 2) Krátkým stiskem tlačítka [MODE/BEAT] zvolte režim generátoru tónu: C (chromatická), G (kytarová), B (baskytarová), V (houslová), U (pro ukulele).
- 3) Pomocí tlačítek [▲]/[▼] zvolte požadovaný tón:
Chromatika: 2A – 6A
Kytara: 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E
Baskytara: LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC
Housle: 4G, 3D, 2A, 1E
Ukulele: 4G, 3C, 2E, 1A
- 4) Krátkým stiskem tlačítka [b/▶/⊕] zvolený tón přehrajete.

Metronom

- 1) Delším stiskem tlačítka [MODE/BEAT] zvolte režim METRONOME (metronom).
- 2) Pomocí tlačítek [▲]/[▼] nastavte požadované tempo v rozsahu 30 – 280 bpm.
- 3) Krátkým stiskem tlačítka [MODE/BEAT] zvolte požadovaný počet dob v rozsahu 0 - 9.
- 4) Tlačítkem [CLIP/MIC/♩] zvolte rytmus.
- 5) Krátkým stiskem tlačítka [b/▶/⊕] metronom spustíte.
- 6) Dalším krátkým stiskem tlačítka [b/▶/⊕] metronom zastavíte.

Výměna baterií

Pokud je displej přístroje špatně čitelný nebo jsou generované tóny zkreslené, vyměňte baterie.

- 1) Posuňte kryt baterií ve směru šipky na krytu baterií.
- 2) Vyjměte vybité baterie a nahraďte je novými. Nepoužívejte současně staré a nové baterie. Nepoužívejte současně různé modely baterií. Dbejte na správnou polaritu při vkládání baterií.
- 3) Zasuňte kryt baterií zpět.

Bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte přístroj v extrémně teplém, nebo studeném prostředí ani v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Přístroj nepoužívejte ani neskladujte na přímém slunečním světle.
- Přístroj nerozebírejte a neopravujte.
- Uložte tento návod pro budoucí použití.

Specifikace

Ladící stupnice:	chromatická, kytarová, baskytarová, houslová, ukulele	Tempo metronomu:	30 – 280bpm (1bpm krok)
Rozsah ladění:	A0 (27,50Hz) – C8 (4186Hz)	Doby metronomu:	0 – 9
Přesnost ladění:	+ - 1 cent	Standardní tóny:	2A – 6A
Referenční tón:	430 – 450Hz (1Hz krok)	Přesnost tónu:	<1%
		Displej:	3.2" barevný LCD
		Napájení:	2 x AAA baterie

Příslušenství

Uživatelský manuál
2x baterie AAA