

# NIKIDON Roller

## Care Instructions

### Instrukce pro údržbu



- Do not place pins on the side holes as they will not hold due to the curvature of the front panel
- Nevkládejte odznáčky do krajních bočních otvorů, neboť tam nebudou držet kvůli zakřivení panelu.



- Do not bang the Roller from the back
- Neotloukejte Roller ze zadní strany.



- Do not swing it from its handles
- Nemávejte s ním kolem sebe, nehoupejte ho na rukojeti.



- Do not sit on it nor use it as a scooter
- Nesedejte na něj a nepoužívejte ho jako koloběžku.






- Do not drag it through water
- Netahajte ho vodou.




- Do not overload your Roller
- Nepřepíňujte váš Roller.



- Do not throw it on the floor nor down stairs
- Neházejte ho na podlahu ani ze schodů.



- Clean periodically the inside of the wheel mechanism
- Pravidelně čistěte vnitřek mechanismu koleček.



- Add grease periodically into the wheel mechanism
- Pravidelně doplňujte mazivo do mechanismu koleček.