

Návod

Svítilna pro zbraň



LGC-550XL

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ

Před zahájením instalace produktu Nightstick na jakoukoliv zbraň si vždy pečlivě prostudujte návod k obsluze příslušné zbraně a dodržujte všechny pokyny pro bezpečné zacházení se zbraní. Dbejte, aby zbraň byla v nenabitém stavu (vyjmutý zásobník, prázdná nábojová komora). I s nenabitou zbraní manipulujte tak, jako by byla nabitá a stisknutím spouště by mohlo dojít k výstřelu. Se zbraní zacházejte s nejvyšší obezřetností a profesionalitou, tak abyste nikdy neohrozili sebe, ani nikoho ve svém okolí. Ústí hlavně musí vždy směřovat bezpečným směrem. Nikdy zbraň na nikoho nemiřte, ani když víte, že zbraň není nabitá.



PŘED INSTALACÍ, KONTROLOU NEBO ÚDRŽBOU SVÍTLILNY LGC

Zbraň zajistěte pojistkou (pokud je k dispozici). Vyjměte zásobník (je-li to možné). Otevřete závěr a vizuálně a fyzicky zkontrolujte komoru a ujistěte se, že je prázdná. Po celou dobu udržujte hlaveň namířenou bezpečným směrem a nikdy nedávejte ruku před ústí hlavně.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NIGHTSTICK

NEPOUŽÍVEJTE ve výbušném prostředí, v blízkosti hořlaviny nebo tam, kde jsou vyžadovány detektory výbušnin.

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti vozidel nebo zařízení kde hrozí riziko kontaktu s hořlavými kapalinami.

NEVYSTAVUJTE baterie působení vody, slané vody ani vlhkosti.

NEUKLÁDEJTE baterie ke kovovým předmětům, které mohou způsobit zkrat. Okamžitě přestaňte baterie používat, pokud vydávají neobvyklý zápach, jsou horké, změní barvu, tvar nebo se jeví jakýmkoli způsobem neobvykle.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

VÝMĚNA BATERIE

PŘED VÝMĚNOU BATERIE SVÍTLILNU ZE ZBRANĚ ODMONTUJTE

Odšroubujte a sejměte reflektor svítilny.

Vložte přiloženou baterii CR123A kladným (+) pólem dovnitř svítilny.

Nasaďte zpět reflektor a dotáhněte jej až ucítíte odpor pojistky. Pokračujte v utahování, dokud se bílá tečka na obrubě reflektoru nezarovná se značkou „ON“.

BEZPEČNOSTNÍ REŽIM: Chcete-li odpojit baterii a zabránit nechtěnému rozsvícení světla, otočte reflektor proti směru hodinových ručiček tak, aby bílá tečka na obrubě reflektoru byla proti značce „OFF“.



INSTALACE SVÍTLILNY NA DLOUHOU ZBRAŇ

Zbraň musí mít být vybavena railem Picatinny odpovídající délky.

Upínací šroub montáže svítilny zcela povolte (např. pomocí menší mince nebo šroubováku).

Založte svítilnu do railu tak, aby příčná závora její montáže zcela zapadla do zvoleného pole railu.

Utáhněte s citem upínací šroub montáže (např. pomocí menší mince nebo šroubováku).

DŮLEŽITÉ: Pravidelně kontrolujte spolehlivost upevnění svítilny (utažení upínacího šroubu) na railu zbraně.

POUŽITÍ SVÍTLILNY

Aktivujte baterii – bílá tečka na reflektoru v poloze „ON“.

Levý a pravý spínač funguje nezávisle.

Zapnutí / vypnutí (trvalé svícení): Krátce stiskněte a uvolněte jeden ze spínačů.

Momentální (taktické) zapnutí: Stiskněte a podržte jeden ze spínačů po dobu 1/2 sekundy nebo déle, uvolněte pro vypnutí.



Instruktažní video instalace

ZÁRUKA

Na svítilnu poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.

Běžná opotřebení a závady, které jsou způsobeny nehodami, nesprávným používáním, zneužíváním a chybnou instalací jsou ze záruky vyloučeny.

