

Návod

Svítilna pro zbraň

LGL-160

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ

Před zahájením instalace produktu Nightstick na jakoukoliv zbraň si vždy pečlivě prostudujte návod k obsluze příslušné zbraně a dodržujte všechny pokyny pro bezpečné zacházení se zbraní. Dbejte, aby zbraň byla v nenabitěm stavu (vyjmutý zásobník, prázdná nábojová komora). I s nenabitou zbraní manipulujte tak, jako by byla nabitá a stisknutím spouště by mohlo dojít k výstřelu. Se zbraní zacházejte s nejvyšší obezřetností a profesionalitou, tak abyste nikdy neohrozili sebe, ani nikoho ve svém okolí. Ústí hlavně musí vždy směřovat bezpečným směrem. Nikdy zbraň na nikoho nemiřte, ani když víte, že zbraň není nabitá.

UPOZORNĚNÍ

Doporučuje se, aby aktivace svítilny LGL byla možná pouze rukou, kterou neovládáte spoušť zbraně (tj. podpůrnou rukou), mimo lučik spouště. Ovládání si pečlivě procvičte s nenabitou zbraní.

PŘED INSTALACÍ, KONTROLOU NEBO ÚDRŽBOU SVÍTILNY LGL

Zbraň zajistěte pojistkou (pokud je k dispozici). Vyjměte zásobník (je-li to možné). Otevřete závěr a vizuálně a fyzicky zkontrolujte komoru a ujistěte se, že je prázdná. Po celou dobu udržujte hlaveň namířenou bezpečným směrem a nikdy nedávejte ruku před ústí hlavně.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NIGHTSTICK

NEPOUŽÍVEJTE ve výbušném prostředí, v blízkosti hořlavín nebo tam, kde jsou vyžadovány detektory výbušnin.

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti vozidel nebo zařízení kde hrozí riziko kontaktu s hořlavými kapalinami.

NEVYSTAVUJTE baterie působení vody, slané vody ani vlhkosti.

NEUKLÁDEJTE baterie ke kovovým předmětům, které mohou způsobit zkrat. Okamžitě přestaňte baterie používat, pokud vydávají neobvyklý zápach, jsou horké, změní barvu, tvar nebo se jeví jakýmkoli způsobem neobvykle.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

VÝMĚNA BATERIE

Před výměnou baterie se vždy přesvědčte, že zbraň je vybitá, zkontrolovaná a bezpečná.

Baterie pro výměnu mějte plně nabitě. Další nabitě baterie mějte připravené.

Odšroubujte zadní spínací kryt svítilny (popř. zadní kryt kabelového spínače).

Vložte dvě baterie CR123A kladným (+) pólem dovnitř svítilny.

Nasaďte zpět zadní spínací kryt a dotáhněte rukou.

VOLITELNÁ MOŽNOST: LGL-160 lze napájet také pomocí nabíjecí lithium-iontové baterie. Použijte sadu **Nightstick 18650-KIT1** (prodává se samostatně).



INSTALACE KABELOVÉHO SPÍNAČE

Svítilna je dodávána se spínačem zadního krytu a také s kabelovým spínačem (LGL-RPS1). Spínač svítilny lze vyměnit za kabelový spínač a naopak. **POZNÁMKA:** Krytkou kabelového spínače lze otáčet o 360° pro usnadnění vedení kabelu.

PICATINNY A OFFSETOVÉ MONTÁŽE

Reverzibilní Picatinny montáž (LGL-SM1)

Z výroby je instalována standardní Picatinny montáž. Montáž je reverzibilní (otočná) pro umožnění optimálního umístění na railu zbraně nebo lepší polohování montážního šroubu.

- Povolte dva upevňovací šrouby s podložkami pomocí 2,5mm imbusového klíče, který je součástí dodávky a oddělte montáž od svítilny.
- Obraťte montáž a znovu zajistěte šrouby.

Změna na offset montáž (LGL-OM1)

Offset (vynesená) montáž lze připevnit k libovolné části Picatinny lišty a umožňuje také otočení dle potřeby.

- Odstraňte Picatinny montáž, jak je popsáno v bodech předchozí části.
- Nainstalujte offset montáž na svítilnu

POZNÁMKA: Příložené šrouby jsou dodávány s naneseným modrým závitovým lepidlem. Při opakované demontáži je nutné modré lepidlo obnovit.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte červený přípravek na zajištění závitů, demontáž šroubů by se velmi ztížila.

INSTALACE SVÍTILNY NA PUŠKU

Přesvědčte se, že zbraň je bezpečná a není nabitá.

- Uvolněte šroub na montáži svítilny.
- Umístěte montáž svítilny na požadované místo na Picatinny liště zbraně.
- Utáhněte rukou šroub montáže svítilny.
- Utažení šroubu pravidelně kontrolujte.

INSTALACE TLAKOVÉHO SPÍNAČE

Možnost 1: Adaptér do railu (NS-PIC1)

Adaptér slouží k upevnění tlakového spínače k libovolné části lišty Picatinny.

- Umístěte adaptér na lištu tak, aby byl otevřeným koncem ve směru, který preferujete.
- Zarovnejte příčná pera adaptéru s drážkami lišty a adaptér zatlačte do railu.
- Zasuňte tlakový spínač do otevřeného konce adaptéru až do úplného usazení



Svítilna LGL-160 s dálkovým kabelovým spínačem na AR s použitím offsetové montáže a svorky kabelu.

Možnost 2: Suchý zip

Přiložené podložky na suchý zip jsou vybaveny samolepicími proužky, které umožňují, aby se dal tlakový spínač přilepit na jakýkoli čistý hladký povrch zbraně. Suchý zip umožňuje dočasné sejmutí spínače z pušky.

- Pomocí přiloženého lihového ubrousku očistěte spodní stranu tlakového spínače a povrch místa, kde má být tlakový spínač připevněn. Nechte uschnout.
- Odstraňte podkladový proužek z jedné strany samolepicího proužku a připevňte ji na spodní stranu tlakového spínače.
- Tento postup zopakujte pro připevnění proužku suchého zipu na tělo zbraně.
- Proužky suchého zipu lehce přitlačte a nechte vytvrdnout po dobu přibližně 24 hodin.

Možnost 3: Vertikální přední rukojeť

Výrobci náhradních dílů zbraní vyrábějí rukojeti, do kterých lze vložit tlakový spínač Nightstick.

Příklad: TangoDown® (modely BGV-MK46 nebo BGV-QDSF) rukojeti umožňují, přímou instalaci podložka tlakového spínače na rukojeť instalovat. Řada rukojetí jiných výrobců instalaci tlakových spínačů umožňují.

UPEVNĚNÍ KABELU SPÍNAČE K PUŠCE

Svorka (Clamp, NS-WM1) se používá k upevnění kabelu spínače k pušce. Zbraňuje nechtěnému zachycení a utržení kabelu.

Povolte křížový šroub a svorku rozložte.

Umístěte kabel spínače do vybraní kanálků svorky. Kabel může svorkou procházet podélně nebo se může pod svorkou otočit o 90 stupňů a směřovat do strany.

Nainstalujte tělo svorky na rail zbraně v požadovaném místě.

Svorku složte použitím šroubů vodicích kolíků.

Imbusový křížový šroub utáhněte. Nedotahujte příliš silně.

POUŽÍVÁNÍ

Stisknutím kteréhokoli spínače se světlo aktivuje – okamžitý nebo trvalý provoz.

Spínač zadního krytu svítilny

Trvalé zapnutí/vypnutí: Stisknutím spínače se zapne nebo vypne.

Okamžité zapnutí: Lehce stiskněte a podržte po dobu 0,5 sekundy nebo déle. Uvolněte pro vypnutí.

Dálkový kabelový tlakový spínač

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte malý čtvercový spínač. Spínač cvakne.

Momentální zapnutí: Lehce stiskněte dlouhý pásek spínače a podržte po dobu 0,5 sekundy nebo déle. Uvolněním vypnete.

VAROVÁNÍ: STROBOSKOP (rychle pulzující světlo)

Působení blikajících světél může způsobit závratě, dezorientaci a nevolnost. U velmi malého procenta lidí trpících fotosenzitivní epilepsií se mohou vyskytnout záchvaty nebo výpadky paměti vyvolané blikajícími světly. Každý s příznaky tohoto onemocnění by se měl před použitím tohoto výrobku poradit s lékařem.

ZÁRUKA

Na svítilnu poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.

Běžná opotřebení a závady, které jsou způsobeny nehodami, nesprávným používáním, zneužíváním a chybnou instalací jsou ze záruky vyloučeny.