

## Návod

### Svítilna pro zbraně .....



TWM-350/850XL/850XLS

#### OBSAH BALENÍ

- Svítilna
- Lithiové baterie CR123A (2ks)
- Montážní vložky P1, P2 a P3 (P2 je předinstalovaná)
- Šrouby pro montáž (jeden nainstalovaný + 1 náhradní)
- imbusový klíč



#### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ

Před zahájením instalace produktu Nightstick na jakoukoliv zbraň si vždy pečlivě prostudujte návod k obsluze příslušné zbraně a dodržujte všechny pokyny pro bezpečné zacházení se zbraní. Dbejte, aby zbraň byla v nenabitém stavu (vyjmutý zásobník, prázdná nábojová komora). I s nenabitou zbraní manipulujte tak, jako by byla nabitá a stisknutím spouště by mohlo dojít k výstřelu. Se zbraní zacházejte s nejvyšší obezřetností a profesionalitou, tak abyste nikdy neohrozili sebe, ani nikoho ve svém okolí. Ústí hlavně musí vždy směřovat bezpečným směrem. Nikdy zbraní na nikoho nemiřte, ani když víte, že zbraň není nabitá.

#### UPOZORNĚNÍ

Doporučuje se, aby aktivace svítilny byla možná pouze rukou, kterou neovládáte spoušť zbraně, (tj. podpůrnou rukou) mimo lučik spouště. Ovládání si pečlivě procvičte s nenabitou zbraní.

#### PŘED INSTALACÍ, KONTROLOU NEBO ÚDRŽBOU SVÍTLILNY TWM

Zbraň zajistěte pojistkou (pokud je k dispozici). Vyjměte zásobník (je-li to možné). Otevřete závěr a vizuálně a fyzicky zkontrolujte komoru a ujistěte se, že je prázdná. Po celou dobu udržujte hlaveň namířenou bezpečným směrem a nikdy nedávejte ruku před ústí hlavně.

#### OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NIGHTSTICK

NEPOUŽÍVEJTE ve výbušném prostředí, v blízkosti hořlavin nebo tam, kde jsou vyžadovány detektory výbušnin.

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti vozidel nebo zařízení kde hrozí riziko kontaktu s hořlavými kapalinami.

NEVYSTAVUJTE baterie působení vody, slané vody ani vlhkosti.

NEUKLÁDEJTE baterie ke kovovým předmětům, které mohou způsobit zkrat. Okamžitě přestaňte baterie používat, pokud vydávají neobvyklý zápach, jsou horké, změní barvu, tvar nebo se jeví jakýmkoli způsobem neobvykle.

Uchovávejte mimo dosah dětí.


#### KROK 1. INSTALACE BATERIÍ

- Uvolněte šroub na krytce baterií. (Obr. 1). Šroub se nepokoušejte z krytky zcela vyjmout.
- Vložte do přístroje baterie dle značené polaritě (Obr. 2).
- Plastovou krytku přimáčkněte a zajistěte šroubem (Obr. 3). Šroub utáhněte lehce (utažení nepřehánějte), aby nedošlo k poškození závitu.
- Svítilnu otestujte (dle popisu níže).



#### KROK 2. INSTALACE SVÍTLILNY NA ZBRANĚ


- Zbraň musí mít být vybavena montážním raiem alespoň s jedním slotem.
- POZNÁMKA: Svítilna TWM se dodává s modulární vložkou P2, která je vhodná pro Glock a pro většinu zbraní. Pokud pro váš konkrétní model pistole tato vložka nesedí, použijte vložku P1 nebo P3. Pro výměnu vložky použijte imbusový klíč.
- Palcem zatlačte na hlavu upínacího šroubu a tím vytlačte protilehlou čelist montážní svorky (obr. 4).
- Udržujte směr ústí hlavně do bezpečného prostoru. Nasuňte zepředu svítilnu do montážního railu pistole tak, aby příčné pero bylo ve shodné pozici se slotem montážního railu (obr. 5). Tlak palce na hlavu napínacího šroubu uvolněte. Ujistěte se, že pero zaskočilo do slotu (Obr. 6).
- Přidržte svítilnu v railu zbraně a ručně utáhněte upínací šroub (Obr. 7).
- K úplnému dotažení napínacího šroubu použijte např. minci (Obr. 8).
- **DŮLEŽITÉ: Pravidelně kontrolujte spolehlivost upevnění svítilny na zbraní.**




#### TEST FUNKČNOSTI SVÍTLILNY

Ověřte, že oba spínače mají plný rozsah pohybu a že svítilna TWM pracuje správně.


#### Režimy svítlny:




Levý spínač dole – ZAPNUTO  
(okamžité/taktické svícení)




Pravý spínač dole – ZAPNUTO  
(okamžité/taktické svícení)




VYPNUTO



Levý spínač nahoře – ZAPNUTO  
(trvalé svícení)



Pravý spínač dole – ZAPNUTO  
(trvalé svícení)



VYPNUTO

- Svítlna TWM používá duální závislé blokové spínače.
- Každý spínač má 3 polohy ovládání: Neutrální – vypnuto, dolů – okamžité zapnutí a/nebo stroboskop (v závislosti na modelu), nahoru – trvalé zapnutí.
- Pro ovládání jednoho ze spínačů je třeba aby byl druhý přepínač na opačné straně v poloze VYPNUTO.

#### OKAMŽITÉ / TAKTICKÉ SVÍCENÍ

Stiskněte a podržte levý nebo pravý boční spínač. Aktivujete režim okamžitého zapnutí. Uvolněte tlačítko zpět do neutrální polohy a světlo se vypne.

**POZNÁMKA:** Když je jeden spínač v režimu zapnutí okamžitého svícení, druhý spínač poloze VYPNUTO je mechanicky blokován proti náhodnému posunu. Tím se eliminuje možnost neúmyslné aktivace světla.

#### TRVALÉ SVÍCENÍ

Stiskněte nahoru a hned uvolněte levý (nebo pravý) boční spínač pro aktivaci režimu trvalého zapnutí. Pro vypnutí trvalého svícení lehce stiskněte spínač směrem dolů do polohy VYPNUTO.

#### REŽIM STROBOSKOP (pouze u modelů 350S a 850XLS)

Stiskněte rychle 2krát jeden ze spínačů (směrem dolů), při druhém stisknutí spínač podržte. Stroboskop zůstane zapnutý, dokud spínač nebude uvolněn zpět do střední polohy „VYPNUTO“.

#### **VAROVÁNÍ: STROBOSKOP (rychle pulzující světlo)**

Působení blikajících světél může způsobit závratě, dezorientaci a nevolnost. U velmi malého procenta lidí trpících fotosenzitivní epilepsií se mohou vyskytnout záchvaty nebo výpadky paměti vyvolané blikajícími světly. Každý s příznaky tohoto onemocnění by se měl před použitím tohoto výrobku poradit s lékařem.

#### ZÁRUKA

Na svítlnu poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.

Běžná opotřebení a závady, které jsou způsobeny nehodami, nesprávným používáním, zneužíváním a chybnou instalací jsou ze záruky vyloučeny.

DOVOZCE: CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Borek 473, 373 67 Borek, [www.guns-trade.cz](http://www.guns-trade.cz)

Instruktažní video  
instalace

