

Návod

Svítilna s laserem pro zbraň



TCM-550XL-GL

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ

Před zahájením instalace produktu Nightstick na jakoukoliv zbraň si vždy pečlivě prostudujte návod k obsluze příslušné zbraně a dodržujte všechny pokyny pro bezpečné zacházení se zbraní. Dbejte, aby zbraň byla v nenabitém stavu (vyjmutý zásobník, prázdná nábojová komora). I s nenabitou zbraní manipulujte tak, jako by byla nabitá a stisknutím spouště by mohlo dojít k výstřelu. Se zbraní zacházejte s nejvyšší obezřetností a profesionalitou, tak abyste nikdy neohrozili sebe, ani nikoho ve svém okolí. Ústí hlavně musí vždy směřovat bezpečným směrem. Nikdy zbraní na nikoho nemiřte, ani když víte, že zbraň není nabitá.

UPOZORNĚNÍ

Doporučuje se, aby aktivace svítilny byla možná pouze rukou, kterou neovládáte spoušť zbraně, (tj. podpůrnou rukou) mimo lučik spouště. Ovládání si pečlivě procvičte s nenabitou zbraní.



PŘED INSTALACÍ, KONTROLOU NEBO ÚDRŽBOU SVÍTLILNY TCM

Zbraň zajistěte pojistkou (pokud je k dispozici). Vyjměte zásobník (je-li to možné). Otevřete závěr a vizuálně a fyzicky zkontrolujte komoru a ujistěte se, že je prázdná. Po celou dobu udržujte hlaveň namířenou bezpečným směrem a nikdy nedávejte ruku před ústí hlavně.

POUŽITÍ LASERU

UPOZORNĚNÍ: Používání, seřizování nebo provádění jiných postupů, než které jsou zde uvedeny, může mít za následek nebezpečné vystavení záření a poškození zdraví.

VAROVÁNÍ: Měřený maximální výkon laserového záření - 3,33 mW. Vyhněte se přímému vystavení očí. Nikdy se do paprsku nedívejte.

Zařízení laseru nesmí být upravováno ani neodborně servisováno!



OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NIGHTSTICK

NEPOUŽÍVEJTE ve výbušném prostředí, v blízkosti hořlavin nebo tam, kde jsou vyžadovány detektory výbušnin.

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti vozidel nebo zařízení kde hrozí riziko kontaktu s hořlavými kapalinami.

NEVYSTAVUJTE baterie působení vody, slané vody ani vlhkosti.

NEUKLÁDEJTE baterie ke kovovým předmětům, které mohou způsobit zkrat. Okamžitě přestaňte baterie používat, pokud vydávají neobvyklý zápach, jsou horké, změni barvu, tvar nebo se jeví jakýmkoli způsobem neobvykle.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

VÝMĚNA BATERIE

PŘED VÝMĚNOU BATERIE SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE JE ZBRAŇ VYBITÁ A BEZPEČNÁ!

Odšroubujte a sejměte reflektor svítilny.

Vložte přiloženou baterii CR123A kladným (+) pólem dovnitř svítilny.

Nasaďte zpět reflektor a dotáhněte jej až ucítíte odpor pojistky. Pokračujte v utahování, dokud se bílá tečka na obrubě reflektoru nezarovná se značkou „ON“.

BEZPEČNOSTNÍ REŽIM: Chcete-li odpojit baterii a zabránit nechtěnému rozsvícení světla, otočte reflektor proti směru hodinových ručiček tak, aby bílá tečka na obrubě reflektoru byla proti značce „OFF“.

INSTALACE SVÍTILNY NA ZBRAŇ

Zbraň musí mít být vybavena montážním railem alespoň s jedním slotem.

POZNÁMKA: Svítilna TCM se dodává s modulární vložkou C1. Pokud pro váš konkrétní model pistole C1 vložka nesedí, přejděte na vložku C2, C3, C4 nebo C5. Správnost instalace ověříte tak, že svítilna je umístěna u lučičku spouště s pouze nepatrnou mezerou. Minimální mezera zajišťuje použití většiny pouzder na zbraně.

- Upínací šroub montáže svítilny zcela povolte (např. pomocí menší mince nebo šroubováku).
- Založte svítilnu do railu tak, aby příčná závora její montáže zcela zapadla od zvoleného pole railu.
- Utáhněte s citem upínací šroub montáže (např. pomocí menší mince nebo šroubováku).
- DŮLEŽITÉ: Pravidelně kontrolujte spolehlivost upevnění svítilny (utažení upínacího šroubu) na railu zbraně.



Instruktažní video instalace

POUŽITÍ SVÍTILNY

- Aktivujte baterii – bílá tečka na reflektoru v poloze „ON“.
- Levý a pravý spínač funguje nezávisle.
- Zapnutí / vypnutí (trvalé svícení): Krátce stiskněte a uvolněte jeden ze spínačů.
- Momentální (taktické) zapnutí: Stiskněte a podržte jeden ze spínačů po dobu 1/2 sekundy nebo déle, uvolněte pro vypnutí

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ

Při stisknutí a přidržení spínače na libovolné straně modulu, stiskněte a uvolněte spínač na opačné straně. Tímto způsobem dojde k přecházení mezi třemi možnými uživatelskými módy: 1) pouze bílé světlo, 2) pouze zelený laser 3), bílé světlo a zelený laser.

Po dosažení požadovaného módu uvolněte oba spínače.

Při dalším stisknutí libovolného spínače bude modul aktivován v nastaveném módu.

POZNÁMKA: Režim se nastaví na bílé světlo tehdy, když je vybitá nebo vyjmuta baterie a také při bezpečnostním režimu (otočení rámečku do polohy „OFF“).

VÝŠKOVÁ A STRANOVÁ KOREKCE (NASTŘELENÍ) LASERU (u modelů s laserem)

Hrubé nastavení

Určete vzdálenost, ve které chcete, aby laser protínal střední bod zásahu (nástřelná vzdálenost). Doporučujeme 5 až 20 m.

Zamířte na požadovaný nástřelný bod mechanická mířidla nebo kolimátor vaší pistole.

Pomocí přiloženého nástroje proveďte výškovou i stranovou korekci záměrného bodu laseru tak, aby byl viditelný na horním okraji mušky.

Stranová korekce se provádí otáčením korekčního šroubu ze strany modulu, výšková korekce otáčením korekčního šroubu na spodní straně modulu.

Jemné nastavení

Na střelnici si určete požadovanou vzdálenost nastřelení a proveďte zkušební střelbu s mířením pomocí záměrného bodu laseru.

Pomocí přiloženého nástroje proveďte výškovou i stranovou korekci záměrného bodu laseru tak, aby byl viditelný na horním okraji mušky.

Stranová korekce se provádí otáčením korekčního šroubu ze strany modulu, výšková korekce otáčením korekčního šroubu na spodní straně modulu.

ZÁRUKA

Na svítilnu poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.

Běžná opotřebení a závady, které jsou způsobeny nehodami, nesprávným používáním, zneužíváním a chybnou instalací jsou ze záruky vyloučeny.

DOVOZCE: CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Borek 473, 373 67 Borek, www.guns-trade.cz