


Joyetech WideWick Air Pod sada manuál

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt firmy Joyetech! Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.



Používání podu

Instalace a výměna podu

- 1) Žhavicí hlava, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. Ten do baterie jednoduše zasunete a poté naplníte e-liquidem (viz Plnění).
- 2) V případě, že je ve spodní části nového podu izolační nálepka, před zasunutím podu do baterie ji odstraňte.
- 3) V případě opotřebení žhavicí hlavy uvnitř podu je potřeba vyměnit celý pod.

Poznámka: a) Před použitím nového naplněného podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

b) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).

c) Opotřebený pod poznáte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.

d) Pod nečistěte pod tekoucí vodou.

Plnění

Pro naplnění „odlomte“ do strany náustek z podu zasazeného do baterie. Přes větší otvor naplňte pod svým e-liquidem na 90% objemu. Náustek poté nasadte zpět.

Poznámka: Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.



Používání baterie

Vapování

Po řádném naplnění a nainstalování podu si jednoduše potáhněte z náustku, tvorba páry se aktivuje automaticky při potahu.

Nabíjení

- 1) Zasuňte USB-C kabel do počítače, nebo pomocí síťového adaptéru 5V/1A (není součástí balení) do zásuvky.
- 2) Druhý konec připojte k USB-C portu baterie.
- 3) Během nabíjení indikátor svítí, po nabití svítit přestane.

Upozornění

- 1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučené udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
- 2) Během používání může dojít k zahřání některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
- 3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.
- 4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
- 5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.
- 6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
- 7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.
- 8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.

9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.

10) Veškeré části elektronické cigarety udržujte z dosahu dětí a domácích zvířat.

11) V případě závady na elektronické cigaretě se ji nikdy nesnažte opravovat sami – mohlo by to způsobit zničení věci a/nebo vaše zranění.

12) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí a teplotách v rozmezí -10°C až 60°C. Pro nabíjení pak v teplotách 0°C až 45°C.

13) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.

14) Elektronická cigareta je výhradně určena pro starší 18 let.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

Výrobce: Joyetech
Distributor: Smoke Different, s.r.o.
IČO: 24156213

