


# Joyetech eRoll Slim - kompletní set manuál

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt firmy Joyetech! Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.



## Používání e-cigarety eRoll Slim

### Instalace a výměna podu

Žhavicí hlava, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod.

Naplněný (viz Plnění) pod se do baterie jednoduše zasune.

Pokud je vespod nového podu izolační nálepka, před zasunutím podu do baterie ji odlepte.

V případě opotřebení žhavicí hlavy uvnitř podu je potřeba vyměnit celý pod.

**Poznámka:** a) Před použitím nového naplněného podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

b) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).

c) Opatřebený pod poznáte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.

d) Pod nečistěte pod tekoucí vodou.

### Plnění

Pro naplnění vysuňte pod z baterie, otevřete silikonovou krytku a přes boční otvor pod naplňte svým e-liquidem na 90% objemu.

**Poznámka:** Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.



### Vapování

E-cigaretu eRoll Slim není potřeba nijak zapínat nebo nastavovat, po řádném naplnění a nainstalování podu si jednoduše potáhněte z náustku.

**Poznámka:** Nesprávný způsob potahování může způsobit přesycení žhavicí hlavy e-liquidem, bublání a prskání náplně do úst.

### LED indikátor

Barevný LED indikátor e-cigarety značí zbývající kapacitu baterie.

Zelený: 70%-100%

Modrý: 30%-70%

Červený: 0%-30%

### Nabíjení e-cigarety

Samotnou e-cigaretu lze nabíjet dvěma způsoby:

1) Jednoduše připojte e-cigaretu k pouzdru. Zatímco se nabíjí, LED indikátor pulzuje. Jakmile je e-cigareta plně nabitá, LED indikátor se vypne.

2) E-cigaretu nabijete pomocí USB-C kabelu z počítače / powerbanku, nebo pomocí síťového adaptéru (není součástí balení) ze zásuvky.

### Používání pouzdra eRoll Slim

#### LED indikátor

Po stisknutí tlačítka se rozsvítí příslušný počet LED indikátorů podle zbývající kapacity baterie pouzdra. Pro vypnutí znovu stisknete tlačítko.


●●●● : 80%-100%

○○●● : 60%-80%

○○●● : 40%-60%

○○○○● : 20%-40%

○○○○○ : 0%-20%



### Nabíjení pouzdra

Zasuňte USB-C kabel do počítače / powerbanky, nebo pomocí síťového adaptéru 5V/1A (není součástí balení) do zásuvky. Druhý konec připojte k USB-C portu pouzdra.

Pokud je e-cigareta připojena k pouzdru, zavibruje a LED indikátor pouzdra bude během nabíjení svítit.

Pokud e-cigareta není připojena k pouzdru, bude pouze svítit LED indikátor pouzdra.

Jakmile je pouzdro nabité, LED indikátor přestane svítit.

### Funkce

#### Ochrana proti zkratu

Vyskytne-li se zkrat, LED indikátor pětikrát zabliká a zařízení automaticky přestane žhavit spirálku. V takovém případě vysuňte a znovu zasuňte pod do baterie, vyčistěte kontakty, případně vyměňte pod za nový.

#### Ochrana proti nízkému napětí

Jestliže má baterie e-cigarety napětí nižší než 3,3V (je vybitá), LED indikátor desetkrát zabliká. V takovém případě je potřeba baterii nabít.

#### Vibrace

Po připojení e-cigarety k pouzdru e-cigareta zavibruje. Stejně tak zavibruje po připojení podu k baterii.

### Upozornění

1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučené udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.

2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.

3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.

4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.

5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.

6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.

7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.

8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.

9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vydejte baterii a odpojte žhavicí část (pod / tank).

10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.

11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.

12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.

13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání -5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C

14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

### VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákům, lidem s alergií, nebo přecitlivělostí na nikotin, těhotným a kojícím ženám a lidem vyhýbajícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

### KONTRAINDIKACE

1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.

2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, příležitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi, pokud nejsou pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

### MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

1) Tento výrobek může být zdraví nebezpečný při použití s nikotinovým e-liquidem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.

2) Při použití e-cigarety můžete pociťovat podráždění úst, sucho v krku, kašel, zrychlení srdečního tepu / zvýšení krevního tlaku, slabost, dávení, nevolnost, bolest hlavy či žaludku, suchou pleť, svědivost, vyrážku, pocit pálení, otok v ústech nebo krku, vysychání očí, přecitlivělost na kofein a krvácení z nosu. Pokud pocítíte některých z těchto vedlejších účinků, přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhorší i po přerušení používání, navštivte svého praktického lékaře.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

**Výrobce: Joyetech**

Dovozce: Smoke Different, s.r.o.

IČO: 24156213

