


Innokin Klypse sada manuál

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt firmy Innokin! Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.



Specifikace

Rozměry: 94mm x 29mm x 15mm
Objem: 2ml
Výstupní výkon: 16W
Baterie: 700mAh
Nabíjení: USB-C port (5V/1A)

Používání podu

Instalace a výměna podu

Žhavicí hlava, která se stará o tvorbu páry, je integrovaná v plastovém podu. V případě opotřebení spirálky nebo vaty uvnitř hlavy, je tak potřeba vyměnit celý pod.

Ten z baterie jednoduše vysunete a nový do baterie opět zasunete.

Před vložením nového podu do baterie nejprve odstraňte izolační nálepku.

Poznámka: a) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).

b) Při náznaku spálené chuti nebo při ztrátě chuti pod vyměňte.

c) Pod nečistěte pod tekoucí vodou.


Plnění

1) Vysuňte pod z baterie.

2) Otevřete boční silikonový otvor a pod naplňte na 90% objemu.

Poznámka: a) Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

b) Pro bezproblémové vapování udržujte pod alespoň z 1/3 naplněný.



Vapování

Po řádném naplnění podu si potáhněte z náustku.

Poznámka: a) Z e-cigarety nepotahujte, pokud není pod naplněn.

b) Mezi potahy dělejte krátké pauzy, aby se vata uvnitř hlavy stihla opět nasáknout e-liquidem.

Používání baterie

Indikace kapacity baterie

V případě, že je baterie z více než 10% nabitá, indikátor svítí bílou barvou.

V případě, že je baterie nabitá z méně než 10%, indikátor 10krát zabliká bílou barvou.

Nabíjení

Zasuňte USB kabel do počítače, nebo pomocí síťového adaptéru 5V/1A (není součástí balení) do zásuvky. Druhý konec připojte k USB-C portu baterie.

Během nabíjení svítí bílý LED indikátor.

Jakmile je baterie plně nabitá, LED indikátor přestane svítit.

Poznámka: Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a nepoškozené adaptéry a kabely.

Upozornění

1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučeno udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.

2) Během používání může dojít k zahřání některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.

3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.

4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.

5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.

6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.

7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.

8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.

9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.

10) Veškeré části elektronické cigarety udržujte z dosahu dětí a domácích zvířat.

11) V případě závady na elektronické cigaretě se ji nikdy nesnažte opravovat sami – mohlo by to způsobit zničení věci a/nebo vaše zranění.

12) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí a teplotách v rozmezí -10°C až 60°C. Pro nabíjení pak v teplotách 0°C až 45°C.

13) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.

14) Elektronická cigareta je výhradně určena pro starší 18 let.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

Výrobce: Innokin
Distributor: Smoke Different, s.r.o.
IČO: 24156213

