

Joyetech eGo AIO

Obsah balení:

1 * eGo AIO baterie 1500mAh

2 * Cívka BF SS316 0,6Ω

1 * eGo AIO náustek

1 * USB kabel

1 * Návod

Jak používat:

Zapnutí a vypnutí - stiskněte zapínací tlačítko 5x v rychlém sledu, tlačítko 5x zabliká a eGo AIO je připraveno k použití. Stejným způsobem eGo AIO vypnete.

Vapování: stiskněte zapínací tlačítko a inhalujte.

Nabíjení: jednoduše eGo AIO nabijete připojením k počítači nebo adaptéru USB kabelem. Když je baterie plně nabitá, tlačítko zhasne.

Dovozce:
Smoke different s.r.o.
Česká Republika

Joyetech eGo AIO

Obsah balení:

1 * eGo AIO baterie 1500mAh

2 * Cívka BF SS316 0,6Ω

1 * eGo AIO náustek

1 * USB kabel

1 * Návod

Jak používat:

Zapnutí a vypnutí - stiskněte zapínací tlačítko 5x v rychlém sledu, tlačítko 5x zabliká a eGo AIO je připraveno k použití. Stejným způsobem eGo AIO vypnete.

Vapování: stiskněte zapínací tlačítko a inhalujte.

Nabíjení: jednoduše eGo AIO nabijete připojením k počítači nebo adaptéru USB kabelem. Když je baterie plně nabitá, tlačítko zhasne.

Dovozce:
Smoke different s.r.o.
Česká Republika

Joyetech eGo AIO

Obsah balení:

1 * eGo AIO baterie 1500mAh

2 * Cívka BF SS316 0,6Ω

1 * eGo AIO náustek

1 * USB kabel

1 * Návod

Jak používat:

Zapnutí a vypnutí - stiskněte zapínací tlačítko 5x v rychlém sledu, tlačítko 5x zabliká a eGo AIO je připraveno k použití. Stejným způsobem eGo AIO vypnete.

Vapování: stiskněte zapínací tlačítko a inhalujte.

Nabíjení: jednoduše eGo AIO nabijete připojením k počítači nebo adaptéru USB kabelem. Když je baterie plně nabitá, tlačítko zhasne.

Dovozce:
Smoke different s.r.o.
Česká Republika

Indikace stavu baterie:

Stav baterie	Blikání diody
60%-100%	svítí
30%-59%	pomalů
10%-29%	vyšší frekvencí
0-9%	rychle

Plnění e-liquidem:

Stlačte (dětská pojistka) a odšroubujte víčko atomizéru, pak naplňte e-liquidem kapalinu přímo dovnitř atomizéru, který má obsah 2 ml. Pak celý atomizér sešroubujte nazpět.

1. Prosím nepřeplňujte nad vyznačenou rysku MAX, aby se zabránilo přetečení při sestavení.

2. Prosím nakapjte několik kapek e-liquidu dovnitř cívky před jejím prvním použitím, tím zabráníte suchému spalování.

Regulace průtoku vzduchu:

Otáčením kroužku okolo atomizéru nastavujete proudění vzduchu.

Ochrana atomizeru:

Pokud podržíte zapínací tlačítko déle jak 15 vteřin dioda 10x zabliká.

Indikace stavu baterie:

Stav baterie	Blikání diody
60%-100%	svítí
30%-59%	pomalů
10%-29%	vyšší frekvencí
0-9%	rychle

Plnění e-liquidem:

Stlačte (dětská pojistka) a odšroubujte víčko atomizéru, pak naplňte e-liquidem kapalinu přímo dovnitř atomizéru, který má obsah 2 ml. Pak celý atomizér sešroubujte nazpět.

1. Prosím nepřeplňujte nad vyznačenou rysku MAX, aby se zabránilo přetečení při sestavení.

2. Prosím nakapjte několik kapek e-liquidu dovnitř cívky před jejím prvním použitím, tím zabráníte suchému spalování.

Regulace průtoku vzduchu:

Otáčením kroužku okolo atomizéru nastavujete proudění vzduchu.

Ochrana atomizeru:

Pokud podržíte zapínací tlačítko déle jak 15 vteřin dioda 10x zabliká.

Indikace stavu baterie:

Stav baterie	Blikání diody
60%-100%	svítí
30%-59%	pomalů
10%-29%	vyšší frekvencí
0-9%	rychle

Plnění e-liquidem:

Stlačte (dětská pojistka) a odšroubujte víčko atomizéru, pak naplňte e-liquidem kapalinu přímo dovnitř atomizéru, který má obsah 2 ml. Pak celý atomizér sešroubujte nazpět.

1. Prosím nepřeplňujte nad vyznačenou rysku MAX, aby se zabránilo přetečení při sestavení.

2. Prosím nakapjte několik kapek e-liquidu dovnitř cívky před jejím prvním použitím, tím zabráníte suchému spalování.

Regulace průtoku vzduchu:

Otáčením kroužku okolo atomizéru nastavujete proudění vzduchu.

Ochrana atomizeru:

Pokud podržíte zapínací tlačítko déle jak 15 vteřin dioda 10x zabliká.

Výměna cívky:

Má dětskou pojistku, proto stiskněte víčko atomizéru a odšroubujte. Cívka (je s přírodní bavlny a je umístěna na víčku, stačí ji jen vyšroubovat a vyměnit za novou. (Poznámka: Prosím, neperte cívku vodou. Jednoduše omyjte alkoholem nebo vyčistěte čistým suchým hadrem.)

Vypnutí nebo přepínání světelných efektů:

Ve vypnutém stavu, dlouze stisknete zapínací tlačítko. Dokud kontrolka svítí, stiskněte tlačítko k přepnutí mezi barvami červenou, žlutou, zelenou, modrou, indigo, bílou, fialovou nebo úplně vypnutí barevného podsvícení.

Funkce:

Ochrana proti zkratu:

1. Dojde-li ke zkratu před použitím, kontrolka 5x zabliká a pak se zařízení vypne.
2. Dojde-li ke zkratu při použití, tlačítko zabliká 3x krát před zkratem (reset).

Ochrana nízkého napětí:

Když napětí baterie klesne pod 3.3V, tlačítko 40x zabliká a zařízení se vypne. Je nutné zařízení dobít.

Výměna cívky:

Má dětskou pojistku, proto stiskněte víčko atomizéru a odšroubujte. Cívka (je s přírodní bavlny a je umístěna na víčku, stačí ji jen vyšroubovat a vyměnit za novou. (Poznámka: Prosím, neperte cívku vodou. Jednoduše omyjte alkoholem nebo vyčistěte čistým suchým hadrem.)

Vypnutí nebo přepínání světelných efektů:

Ve vypnutém stavu, dlouze stisknete zapínací tlačítko. Dokud kontrolka svítí, stiskněte tlačítko k přepnutí mezi barvami červenou, žlutou, zelenou, modrou, indigo, bílou, fialovou nebo úplně vypnutí barevného podsvícení.

Funkce:

Ochrana proti zkratu:

1. Dojde-li ke zkratu před použitím, kontrolka 5x zabliká a pak se zařízení vypne.
2. Dojde-li ke zkratu při použití, tlačítko zabliká 3x krát před zkratem (reset).

Ochrana nízkého napětí:

Když napětí baterie klesne pod 3.3V, tlačítko 40x zabliká a zařízení se vypne. Je nutné zařízení dobít.

Výměna cívky:

Má dětskou pojistku, proto stiskněte víčko atomizéru a odšroubujte. Cívka (je s přírodní bavlny a je umístěna na víčku, stačí ji jen vyšroubovat a vyměnit za novou. (Poznámka: Prosím, neperte cívku vodou. Jednoduše omyjte alkoholem nebo vyčistěte čistým suchým hadrem.)

Vypnutí nebo přepínání světelných efektů:

Ve vypnutém stavu, dlouze stisknete zapínací tlačítko. Dokud kontrolka svítí, stiskněte tlačítko k přepnutí mezi barvami červenou, žlutou, zelenou, modrou, indigo, bílou, fialovou nebo úplně vypnutí barevného podsvícení.

Funkce:

Ochrana proti zkratu:

1. Dojde-li ke zkratu před použitím, kontrolka 5x zabliká a pak se zařízení vypne.
2. Dojde-li ke zkratu při použití, tlačítko zabliká 3x krát před zkratem (reset).

Ochrana nízkého napětí:

Když napětí baterie klesne pod 3.3V, tlačítko 40x zabliká a zařízení se vypne. Je nutné zařízení dobít.

Zkouška odporu:

1. Je-li odpor na výstupu> 5Ω, pokud stisknete tlačítko, dioda pomalu bliká.
2. když je odpor na výstupu <0.3ohm, že bliká rychle po dobu dioda 5x rychle zabliká, což naznačujenízkou ohmáž cívky nebo zkrat.

Upozornění:

1. eGo AIO sub cívka bude pracovat pouze s bateriemi, které podporují tyto cívky.
2. Vypínejte eGo AIO, když se nepoužívá.
3. Nemačkejte zapínací tlačítko, pokud eGo AIO není v provozu.
4. Vaše eGo AIO opravuje jen u Joyetech. Nepokoušejte se jej sami opravit, může to vést k poškození zařízení nebo zranění osob.
5. eGo AIO by mělo být provozováno v suchém prostředí v rozmezí teplot od -10 ° C (14 ° F) až 60 ° C (140 ° F) a nabitý mezi 0 ° C (32 ° F) až 45 ° C (113 ° F).
6. eGo AIO je navrženo s autentickými Joyetech komponenty. Použití eGo AIO s jinými komponenty může způsobit, že přístroj nebude fungovat správně nebo může vést k jeho poškození.

Záruka

Prosím, poraďte se se svým Joyetech prodejcem. Nejsme odpovědní za škody způsobené lidskou chybou. Naše záruka není k dispozici pro produkty zakoupené od dodavatelů třetích stran.

Zkouška odporu:

1. Je-li odpor na výstupu> 5Ω, pokud stisknete tlačítko, dioda pomalu bliká.
2. když je odpor na výstupu <0.3ohm, že bliká rychle po dobu dioda 5x rychle zabliká, což naznačujenízkou ohmáž cívky nebo zkrat.

Upozornění:

1. eGo AIO sub cívka bude pracovat pouze s bateriemi, které podporují tyto cívky.
2. Vypínejte eGo AIO, když se nepoužívá.
3. Nemačkejte zapínací tlačítko, pokud eGo AIO není v provozu.
4. Vaše eGo AIO opravuje jen u Joyetech. Nepokoušejte se jej sami opravit, může to vést k poškození zařízení nebo zranění osob.
5. eGo AIO by mělo být provozováno v suchém prostředí v rozmezí teplot od -10 ° C (14 ° F) až 60 ° C (140 ° F) a nabitý mezi 0 ° C (32 ° F) až 45 ° C (113 ° F).
6. eGo AIO je navrženo s autentickými Joyetech komponenty. Použití eGo AIO s jinými komponenty může způsobit, že přístroj nebude fungovat správně nebo může vést k jeho poškození.

Záruka

Prosím, poraďte se se svým Joyetech prodejcem. Nejsme odpovědní za škody způsobené lidskou chybou. Naše záruka není k dispozici pro produkty zakoupené od dodavatelů třetích stran.

Zkouška odporu:

1. Je-li odpor na výstupu> 5Ω, pokud stisknete tlačítko, dioda pomalu bliká.
2. když je odpor na výstupu <0.3ohm, že bliká rychle po dobu dioda 5x rychle zabliká, což naznačujenízkou ohmáž cívky nebo zkrat.

Upozornění:

1. eGo AIO sub cívka bude pracovat pouze s bateriemi, které podporují tyto cívky.
2. Vypínejte eGo AIO, když se nepoužívá.
3. Nemačkejte zapínací tlačítko, pokud eGo AIO není v provozu.
4. Vaše eGo AIO opravuje jen u Joyetech. Nepokoušejte se jej sami opravit, může to vést k poškození zařízení nebo zranění osob.
5. eGo AIO by mělo být provozováno v suchém prostředí v rozmezí teplot od -10 ° C (14 ° F) až 60 ° C (140 ° F) a nabitý mezi 0 ° C (32 ° F) až 45 ° C (113 ° F).
6. eGo AIO je navrženo s autentickými Joyetech komponenty. Použití eGo AIO s jinými komponenty může způsobit, že přístroj nebude fungovat správně nebo může vést k jeho poškození.

Záruka

Prosím, poraďte se se svým Joyetech prodejcem. Nejsme odpovědní za škody způsobené lidskou chybou. Naše záruka není k dispozici pro produkty zakoupené od dodavatelů třetích stran.

Joyetech eGo AIO

Obsah balenia:

1 * eGo AIO batérie 1500mAh
2 * Cievka BF SS316 0,6Ω
1 * eGo AIO náustok
1 * USB kábel
1 * Návod

Ako používať:

Zapnutie a vypnutie - stlačte zapínacie tlačidlo 5x v rýchlom slede, tlačidlo 5x zabliká a eGo AIO je pripravené na použitie. Rovnakým spôsobom eGo AIO vypnete.

Vapováni: stlačte zapínacie tlačidlo a inhalujte.

Nabíjanie:

jednoducho eGo AIO nabijete pripojením k počítaču alebo adaptéru USB káblom. Keď je batéria plne nabitá, tlačidlo zhasne.

Dovozca:

Smoke different s.r.o.
Česká Republika

Indikácia stavu batérie:

Stav batérie	Blikanie diódy
60% -100%	svieti
30% -59%	pomaly
10% -29%	vyššou frekvenciou
0-9%	rýchlo

Pinenie e-liquidom:

Stlačte (detská poisťka) a odskrutkujte viečko atomizéra, potom naplňte e-liquidom kvapalinu priamo dovnútra atomizéra, ktorý má obsah 2 ml. Potom celý atomizér zoskrutkujte naspäť.

- Prosím nepreplňajte nad vyznačenú rysku MAX, aby sa zabránilo pretečeniu pri zostavení.**
- Prosím nakapjte niekoľko kvapiek e-liquidu dovnútra cievky pred jej prvým použitím, tým zabránite suchému spaľovaniu.**

Regulácia prietoku vzduchu:

Otáčaním krúžku okolo atomizeru nastavujete prúdenie vzduchu.

Ochrana atomizeru:

Ak podržíte zapínacie tlačidlo dlhšie ako 15 sekúnd dióda 10x zabliká.

Výmena cievky:

Má detskú poisťku, preto stlačte viečko atomizeru a odskrutkujte. Cievka (je s prírodnej bavlny a je umiestnená na viečku, stačí ju len vyskrutkovať a vymeniť za novú. (Poznámka: Prosím, neperte cievku vodou. Jednoducho umyte alkoholom alebo vyčistite čistou suchou handrou.)

Vypnutie alebo prepínanie svetelných efektov:

Vo vypnutom stave, dlho stlačíte zapínacie tlačidlo. Kým kontrolka svieti, stlačte tlačidlo na prepnutie medzi farbami červenou, žltou, zelenou, modrou, indigo, bielu, fialovú alebo úplné vypnutie farebného podsvietenia.

Funkcie:

Ochrana proti skratu:

- Ak dôjde ku skratu pred použitím, kontrolka 5x zabliká a potom sa zariadenie vypne.
- Ak dôjde ku skratu pri použití, tlačidlo zabliká 3x krát pred skratom (reset).

Ochrana nízkeho napätia:

Keď napätie batérie klesne pod 3.3V, tlačidlo 40x zabliká a zariadenie sa vypne. Je nutné zariadenie dobiť.

Indikácia stavu batérie:

Stav batérie	Blikanie diódy
60% -100%	svieti
30% -59%	pomaly
10% -29%	vyššou frekvenciou
0-9%	rýchlo

Pinenie e-liquidom:

Stlačte (detská poisťka) a odskrutkujte viečko atomizéra, potom naplňte e-liquidom kvapalinu priamo dovnútra atomizéra, ktorý má obsah 2 ml. Potom celý atomizér zoskrutkujte naspäť.

- Prosím nepreplňajte nad vyznačenú rysku MAX, aby sa zabránilo pretečeniu pri zostavení.**
- Prosím nakapjte niekoľko kvapiek e-liquidu dovnútra cievky pred jej prvým použitím, tým zabránite suchému spaľovaniu.**

Regulácia prietoku vzduchu:

Otáčaním krúžku okolo atomizeru nastavujete prúdenie vzduchu.

Ochrana atomizeru:

Ak podržíte zapínacie tlačidlo dlhšie ako 15 sekúnd dióda 10x zabliká.

Výmena cievky:

Má detskú poisťku, preto stlačte viečko atomizeru a odskrutkujte. Cievka (je s prírodnej bavlny a je umiestnená na viečku, stačí ju len vyskrutkovať a vymeniť za novú. (Poznámka: Prosím, neperte cievku vodou. Jednoducho umyte alkoholom alebo vyčistite čistou suchou handrou.)

Vypnutie alebo prepínanie svetelných efektov:

Vo vypnutom stave, dlho stlačíte zapínacie tlačidlo. Kým kontrolka svieti, stlačte tlačidlo na prepnutie medzi farbami červenou, žltou, zelenou, modrou, indigo, bielu, fialovú alebo úplné vypnutie farebného podsvietenia.

Funkcie:

Ochrana proti skratu:

- Ak dôjde ku skratu pred použitím, kontrolka 5x zabliká a potom sa zariadenie vypne.
- Ak dôjde ku skratu pri použití, tlačidlo zabliká 3x krát pred skratom (reset).

Ochrana nízkeho napätia:

Keď napätie batérie klesne pod 3.3V, tlačidlo 40x zabliká a zariadenie sa vypne. Je nutné zariadenie dobiť.

Indikácia stavu batérie:

Stav batérie	Blikanie diódy
60% -100%	svieti
30% -59%	pomaly
10% -29%	vyššou frekvenciou
0-9%	rýchlo

Pinenie e-liquidom:

Stlačte (detská poisťka) a odskrutkujte viečko atomizéra, potom naplňte e-liquidom kvapalinu priamo dovnútra atomizéra, ktorý má obsah 2 ml. Potom celý atomizér zoskrutkujte naspäť.

- Prosím nepreplňajte nad vyznačenú rysku MAX, aby sa zabránilo pretečeniu pri zostavení.**
- Prosím nakapjte niekoľko kvapiek e-liquidu dovnútra cievky pred jej prvým použitím, tým zabránite suchému spaľovaniu.**

Regulácia prietoku vzduchu:

Otáčaním krúžku okolo atomizeru nastavujete prúdenie vzduchu.

Ochrana atomizeru:

Ak podržíte zapínacie tlačidlo dlhšie ako 15 sekúnd dióda 10x zabliká.

Skúška odporu:

- ak odpor na výstupe> 5Ω, ak stlačíte tlačidlo, dióda blíka pomaly.
- keď je odpor na výstupe <0.3ohm, že blíka rýchlo po dobu dióda 5x rýchlo zabliká, čo naznačujenizkou ohmáž cievky alebo skrat.

Upozornenie:

- eGo AIO sub cievka bude pracovať iba s batériami, ktoré podporujú tieto cievky.
- Vypínajte eGo AIO, keď sa nepoužíva.
- Nestláčajte zapínacie tlačidlo, ak eGo AIO nie je v prevádzke.
- Vaša eGo AIO opravuje len u Joyetech. Nepokúšajte sa ho sami opraviť, môže to viesť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu osôb.
- eGo AIO by malo byť prevádzkované v suchom prostredí v rozmedzí teplôt od -10 ° C (14 °F) až 60 °C (140 °F) a nabitý medzi 0 °C (32 °F) až 45 °C (113 °F).
- eGo AIO je navrhnuté s autentickými Joyetech komponentmi. Použitie eGo AIO s inými komponentmi môže spôsobiť, že prístroj nebude fungovať správne alebo môže viesť k jeho poškodeniu.

Záruka

Prosím, poraďte sa so svojim Joyetech predajcom. Nie sme zodpovední za škody spôsobené ľudskou chybou. Naša záruka nie je k dispozícii pre produkty zakúpené od dodávateľov tretích strán.

Joyetech eGo AIO

Obsah balenia:

1 * eGo AIO batérie 1500mAh
2 * Cievka BF SS316 0,6Ω
1 * eGo AIO náustok
1 * USB kábel
1 * Návod

Ako používať:

Zapnutie a vypnutie - stlačte zapínacie tlačidlo 5x v rýchlom slede, tlačidlo 5x zabliká a eGo AIO je pripravené na použitie. Rovnakým spôsobom eGo AIO vypnete.

Vapováni: stlačte zapínacie tlačidlo a inhalujte.

Nabíjanie:

jednoducho eGo AIO nabijete pripojením k počítaču alebo adaptéru USB káblom. Keď je batéria plne nabitá, tlačidlo zhasne.

Dovozca:

Smoke different s.r.o.
Česká Republika

Indikácia stavu batérie:

Stav batérie	Blikanie diódy
60% -100%	svieti
30% -59%	pomaly
10% -29%	vyššou frekvenciou
0-9%	rýchlo

Pinenie e-liquidom:

Stlačte (detská poisťka) a odskrutkujte viečko atomizéra, potom naplňte e-liquidom kvapalinu priamo dovnútra atomizéra, ktorý má obsah 2 ml. Potom celý atomizér zoskrutkujte naspäť.

- Prosím nepreplňajte nad vyznačenú rysku MAX, aby sa zabránilo pretečeniu pri zostavení.**
- Prosím nakapjte niekoľko kvapiek e-liquidu dovnútra cievky pred jej prvým použitím, tým zabránite suchému spaľovaniu.**

Regulácia prietoku vzduchu:

Otáčaním krúžku okolo atomizeru nastavujete prúdenie vzduchu.

Ochrana atomizeru:

Ak podržíte zapínacie tlačidlo dlhšie ako 15 sekúnd dióda 10x zabliká.

Výmena cievky:

Má detskú poisťku, preto stlačte viečko atomizeru a odskrutkujte. Cievka (je s prírodnej bavlny a je umiestnená na viečku, stačí ju len vyskrutkovať a vymeniť za novú. (Poznámka: Prosím, neperte cievku vodou. Jednoducho umyte alkoholom alebo vyčistite čistou suchou handrou.)

Vypnutie alebo prepínanie svetelných efektov:

Vo vypnutom stave, dlho stlačíte zapínacie tlačidlo. Kým kontrolka svieti, stlačte tlačidlo na prepnutie medzi farbami červenou, žltou, zelenou, modrou, indigo, bielu, fialovú alebo úplné vypnutie farebného podsvietenia.

Funkcie:

Ochrana proti skratu:

- Ak dôjde ku skratu pred použitím, kontrolka 5x zabliká a potom sa zariadenie vypne.
- Ak dôjde ku skratu pri použití, tlačidlo zabliká 3x krát pred skratom (reset).

Ochrana nízkeho napätia:

Keď napätie batérie klesne pod 3.3V, tlačidlo 40x zabliká a zariadenie sa vypne. Je nutné zariadenie dobiť.

Skúška odporu:

- ak odpor na výstupe> 5Ω, ak stlačíte tlačidlo, dióda blíka pomaly.
- keď je odpor na výstupe <0.3ohm, že blíka rýchlo po dobu dióda 5x rýchlo zabliká, čo naznačujenizkou ohmáž cievky alebo skrat.

Upozornenie:

- eGo AIO sub cievka bude pracovať iba s batériami, ktoré podporujú tieto cievky.
- Vypínajte eGo AIO, keď sa nepoužíva.
- Nestláčajte zapínacie tlačidlo, ak eGo AIO nie je v prevádzke.
- Vaša eGo AIO opravuje len u Joyetech. Nepokúšajte sa ho sami opraviť, môže to viesť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu osôb.
- eGo AIO by malo byť prevádzkované v suchom prostredí v rozmedzí teplôt od -10 ° C (14 °F) až 60 °C (140 °F) a nabitý medzi 0 °C (32 °F) až 45 °C (113 °F).
- eGo AIO je navrhnuté s autentickými Joyetech komponentmi. Použitie eGo AIO s inými komponentmi môže spôsobiť, že prístroj nebude fungovať správne alebo môže viesť k jeho poškodeniu.

Záruka

Prosím, poraďte sa so svojim Joyetech predajcom. Nie sme zodpovední za škody spôsobené ľudskou chybou. Naša záruka nie je k dispozícii pre produkty zakúpené od dodávateľov tretích strán.