


OXVA Xlim C Pod systém sada manuál


Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt firmy OXVA! Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte svého prodejce.



Používání podu

Instalace a výměna žhavicí hlavy

Pokud je již po rozbalení v podu předinstalovaná žhavicí hlava a je na ní izolační nálepka, před prvním použitím ji odlepte. Pod pak naplňte e-liquidem (viz Plnění).



Pro výměnu žhavicí hlavy:

- 1) Vytáhněte pod z baterie a otočte jej náustkem dolů.
- 2) Z podu vytáhněte opotřebenou žhavicí hlavu a případně vyprázdněte zbylou náplň.
- 3) Na otvory s vatou u nové žhavicí hlavy nakapejte pár kapek e-liquidu.
- 4) Do podu zasuňte novou zakapanou žhavicí hlavu.
- 5) Pod naplňte a zasuňte zpět do baterie.

Poznámka: a) Před použitím naplněného podu s novou žhavicí hlavou vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.


b) Žhavicí hlava se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).

c) Žhavicí hlavu nečistěte pod tekoucí vodou.

Plnění

Pro naplnění vysuňte pod z baterie, otevřete boční silikonovou krytku a pod naplňte svým e-liquidem na 90% objemu.

Poznámka: Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.



Přívod vzduchu

Přívod vzduchu a volnost potahu lze ovlivnit pomocí páčky na boční straně e-cigarety.

Poznámka: Přívod vzduchu během potahování nikdy zcela neuzavírejte.

Používání baterie

Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí a vypnutí stiskněte tlačítko pětkrát rychle po sobě.

Poznámka: V případě, že e-cigaretu nosíte v tašce nebo kapse, vypínejte ji.

Vapování

Tvorba páry se aktivuje automaticky při potahu z náustku. Při potahu delším než 8 vteřin zařízení automaticky přestane žhavit spirálku.

Uzamknutí a odemknutí

Pro uzamknutí a odemknutí e-cigarety stiskněte tlačítko čtyřikrát rychle po sobě.

Nastavení výkonu

Pro změnu výkonu stiskněte tlačítko třikrát rychle po sobě. Přepínat lze mezi třemi úrovněmi: Vysoká, střední, nízká.

LED indikátor

Barva LED indikátoru značí zbývající kapacitu baterie.

Zelená: 65%-100%

Modrá: 30%-65%

Červená: méně než 30%

Pokud červený LED indikátor 10krát zabliká, je potřeba baterii nabít.

Nabíjení

Zasuňte USB-C kabel do počítače, nebo pomocí síťového adaptéru 5V/2A (není součástí balení) do zásuvky. Druhý konec připojte k USB-C portu baterie.

Během nabíjení LED indikátor bliká příslušnou barvou podle aktuální kapacity baterie.

Jakmile je baterie plně nabitá, zelený LED indikátor zůstane svítit.

Vlastnosti baterie

Ochrana proti zkratu

Vyskytne-li se zkrat, červený indikátor po stisknutí tlačítka třikrát zabliká. Zařízení automaticky přestane žhavit spirálku. V takovém případě přeinstalujte nebo vyměňte žhavicí hlavu.

Ochrana proti nízkému napětí

Jestliže má baterie příliš nízké napětí, červený indikátor desetkrát zabliká. V takovém případě je potřeba baterii nabít.

Ochrana proti příliš dlouhému žhavení

Při potahu delším než osm vteřin třikrát zabliká červený indikátor. Zařízení automaticky přestane žhavit spirálku.

Příliš vysoká teplota

Pokud zařízení dosáhne příliš vysoké teploty, červený indikátor pětkrát zabliká a zařízení přestane žhavit spirálku. Zařízení nechte vychladnout.

Upozornění

- 1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučeno udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
- 2) Během používání může dojít k zahřání některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
- 3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.
- 4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
- 5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.
- 6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
- 7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.
- 8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.
- 9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.
- 10) Veškeré části elektronické cigarety udržujte z dosahu dětí a domácích zvířat.
- 11) V případě závady na elektronické cigaretě se ji nikdy nesnažte opravovat sami – mohlo by to způsobit zničení věci a/nebo vaše zranění.
- 12) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí a teplotách v rozmezí -10°C až 60°C. Pro nabíjení pak v teplotách 0°C až 45°C.
- 13) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.
- 14) Elektronická cigareta je výhradně určena pro starší 18 let.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

Výrobce: OXVA

Distributor: Smoke Different, s.r.o.
IČO: 24156213

