


VOOPOO Argus G Pod sada manuál

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt firmy VOOPOO! Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.



Používání podu

Instalace a výměna podu

Žhavicí hlava, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod.

Pod nejprve naplníte (viz Plnění). Naplněný pod se do baterie jednoduše zasune. Pokud má nový pod ve své spodní části izolační nálepku, odstraňte ji.

V případě opotřebení žhavicí hlavy uvnitř podu je potřeba vyměnit celý pod.

V balení najdete dva pody. Jeden s nižším odporem 0,7Ω pro volnější potahy a druhý s vyšším odporem 1,2Ω pro utaženější potahy.

Poznámka: a) Před použitím nového naplněného podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

b) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).

c) Opotřeбенý pod poznáte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.

d) Pod nečistěte pod tekoucí vodou.



Plnění

1) Pro naplnění vysuňte pod z baterie.

2) Otevřete boční silikonovou krytku

3) Pod naplníte e-liquidem na 90% objemu.

Poznámka: Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.



Přívod vzduchu

Páčkou na boční straně e-cigarety si snadno nastavíte přívod vzduchu a tím i volnost potahu.

Pro pod s odporem 0,7Ω přívod vzduchu více otevřete.

Pro pod s odporem 1,2Ω přívod vzduchu více uzavřete.

Poznámka: Přívod vzduchu během potahování nikdy zcela neuzavírejte.

Používání baterie

Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí stiskněte tlačítko pětkrát rychle po sobě.

Poznámka: V případě, že zařízení nosíte v tašce nebo kapse, vždy jej vypínejte.

Nastavení výkonu

Pro nastavení výkonu stiskněte tlačítko třikrát rychle po sobě.

Jakmile začne hodnota výkonu na displeji blikat, stisknutím tlačítka nastavíte požadovaný výkon.

Pro uložení nastaveného výkonu podržte tlačítko na pět vteřin.

Každý pod má doporučený výkon. Výrazně nepřekračujte doporučené hodnoty, jinak může dojít k poškození žhavicí hlavy.

Pod 0,7Ω (15W)

Pod 1,2Ω (10W)



Menu

Pro vstup do menu stiskněte v zapnutém stavu tlačítko pětkrát rychle po sobě. Na displeji se zobrazí tři možnosti. Jednotlivými stisky tlačítka přepínáte mezi položkami, dlouhým podržením tlačítka potvrdíte výběr.

PUFF CLEAR (Vynulování počtu potahů): Vynuluje počítadlo potahů.

LOCK / UNLOCK (Uzamknutí tlačítka): Uzamknete a odemknete tlačítko. Na displeji se zobrazí symbol zámku.

POWER OFF (Vypnutí): Vypnete Argus G.



Vapování

Po řádném naplnění a nainstalování podu do e-cigarety si můžete potáhnout z náustku.

Tvorba páry se aktivuje automaticky při potahu z náustku.

Vapovat lze také pomocí tlačítka. Tlačítko držte pouze v případě, že potahujete z náustku.

Poznámka: Nesprávné potahování může vyústit v přesycení žhavicí hlavy e-liquidem a následnému bublání a prskání náplně.

Nabíjení

Zasuňte USB-C kabel do počítače, nebo pomocí síťového adaptéru 5V/1A (není součástí balení) do zásuvky. Druhý konec připojte k USB-C portu baterie.

Stav nabíjení je indikován na displeji.

Indikace ochrany

LOW POWER: Nízké napětí baterie. Baterii je potřeba nabít.

ATOMIZER SHORT: Zkrat. Pod přeinstalujte, vyčistěte kontakty nebo jej vyměňte za nový.


TIME OUT: Potahování přesáhlo pět vteřin.

TEMP HIGH: Zařízení dosáhlo příliš vysoké teploty. Nechte jej vychladnout.

Údržba a čištění

Během používání se může u kontaktů v baterii tvořit kondenzát e-liquidu. To může mít za následek špatný kontakt během žhavení.

V takovém případě použijte běžnou štičku do uší nebo papírový kapesník a po vytažení podu z baterie kontakty zlehka vyčistěte.



Upozornění

1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučené udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.

2) Během používání může dojít k zahřání některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.

3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.

4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.

5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.

6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.

7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.

8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.

9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.

10) Veškeré části elektronické cigarety udržujte z dosahu dětí a domácích zvířat.

11) V případě závady na elektronické cigaretě se ji nikdy nesnažte opravovat sami – mohlo by to způsobit zničení věci a/nebo vaše zranění.

12) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí a teplotách v rozmezí -10°C až 60°C. Pro nabíjení pak v teplotách 0°C až 45°C.

13) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.

14) Elektronická cigareta je výhradně určena pro starší 18 let.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

Výrobce: VOOPOO

Distributor: Smoke Different, s.r.o.

IČO: 24156213

