

NÁVOD K POUŽITÍ

Digitální ohřívač vosku DUOPIL (CWH-22722)

1. Popis produktu

Digitální ohřívač vosku DUOPIL je profesionální zařízení určené k ohřevu depilačních voskových cartridge.

Přístroj je vybaven dvěma nezávislými ohřívacími komorami, které umožňují současné použití dvou cartridge s individuálním nastavením teploty.

Díky digitálnímu ovládání a přesné regulaci teploty zajišťuje rovnoměrné zahřívání vosku pro komfortní aplikaci.

2. Technické údaje

- Model: CWH-22722
- Napětí: 110–240 V
- Frekvence: 50/60 Hz
- Výkon: cca 80 W (2 × 40 W)
- Typ ohřevu: elektrický
- Regulace teploty: digitální (NTC senzor)
- Rozsah teploty: cca 30–120 °C (86–248 °F)
- Displej: LCD
- Počet komor: 2 (nezávislé ovládání)
- Materiál: ABS plast
- Použití: voskové cartridge 100 ml

3. Bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze v souladu s tímto návodem
- Pouze pro vnitřní použití
- Neponořujte do vody ani jiných kapalin
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou
- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Děti mohou zařízení používat pouze pod dohledem
- Před čištěním vždy odpojte ze sítě
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů
- Při práci s voskem dbejte zvýšené opatrnosti – hrozí popálení
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakkoliv poškozené

4. Přiložte depilační pásek
5. Strhněte proti směru růstu chloupků
6. Po dokončení přístroj vypněte

7. Doporučení pro použití

- Před použitím zajistěte čistou a suchou pokožku
- Pro rovnoměrné nanášení doporučujeme cartridge před použitím lehce protočit
- Pokud vosk neteče plynule, nechte jej déle zahřát
- Nikdy nepoužívejte vosk, pokud je příliš horký

8. Čištění a údržba

- Před čištěním vždy odpojte ze sítě
- Nechte zařízení vychladnout
- Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky
- Zabraňte vniknutí vody do zařízení

9. Upozornění

- Horký vosk může způsobit popálení
- Nepoužívejte na podrážděnou nebo poškozenou pokožku
- Přístroj není určen k jinému účelu než ohřevu vosku
- Při nesprávném použití hrozí poškození zařízení nebo zranění

10. Likvidace

Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.

Likvidujte v souladu s místními předpisy pro elektroodpad (WEEE).

11. Výrobce a distribuce

Výrobce:

Guangzhou Fourto Sanitary Products Co., Ltd., Čína

Dovozce do EU:

UP ADVANCED SYSTEM, S.L.

Pasaje Rosa Sensat 7, Esc C

08760 Martorell, Barcelona, Španělsko

Distributor pro ČR a SR:

Body Care Clinic s.r.o.

V Pořadí 381

252 26 Třebotov

Česká republika

www.bodycareclinic.cz