

## Návod k použití – ohřívač vosku (1,5 l)

### Ovládání panelu

#### 1. Zapnutí a nastavení teploty

- Připojte zařízení do elektrické sítě a zapněte hlavní vypínač.
- Výchozí teplota je nastavena na **100 °C**.
- Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavíte teplotu v rozsahu **30 °C až 135 °C**.
- Stiskněte tlačítko **START**.
- Jakmile tlačítko přestane blikat, začne ohřev.

#### 2. Rychlé tavení (Quick Melting)

- Stiskněte tlačítko **Quick Melting**, poté **START**.
- Teplota se automaticky nastaví na **135 °C** po dobu **60 minut**.
- Poté se sníží na **100 °C** a udržuje se, dokud zařízení nevypnete.

#### 3. Udržování teploty (Insulation)

- Stiskněte tlačítko **Insulation**, poté **START**.
- Teplota se udržuje na **100 °C** až do vypnutí přístroje.

#### 4. Odložený start (Delay Time)

- Nastavte požadovanou teplotu.
- Stiskněte tlačítko **Delay Time**.
- Pomocí „+“ a „-“ nastavte čas (od **0,5 hodiny do 24 hodin**).
- Stiskněte **START**.
- Přístroj začne ohřívat po nastavené době.

#### 5. Chybové hlášení

- Pokud se zobrazí **E1**, znamená to poruchu teplotního čidla (NTC).

### Indikace provozu

- **Tečka v pravém dolním rohu nesvítí** → teplota je vyšší než nastavená, ohřev je vypnutý.
- **Tečka svítí** → teplota je nižší než nastavená, zařízení ohřívá.

### Použití – depilace voskem

1. Vložte vosk do nádoby a přiklopte víko.
2. Nastavte ohřev dle potřeby (viz ovládání).
3. Po rozpuštění vosku můžete přístroj odpojit.
4. Očistěte pokožku před aplikací.
5. Naneste vosk ve směru růstu chloupků.
6. Přiložte depilační papír a přitlačte.
7. Strhněte proti směru růstu chloupků.
8. Odstraňte zbytky vosku vhodným přípravkem.

### Použití – parafín

1. Vložte parafín do vnitřní nádoby a přiklopte víko.

2. Nastavte ohřev dle potřeby.
3. Po rozpuštění parafínu můžete přístroj odpojit.
4. Očistěte pokožku.
5. Naneste parafín štětcem rovnoměrně na pokožku.

### **Bezpečnostní pokyny**

- Nikdy neponořujte zařízení do vody.
- Po použití vždy odpojte ze zásuvky.
- Používejte pouze na stabilním povrchu.
- Zkontrolujte správné napětí (220–240 V).
- Používejte zásuvku s uzemněním.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedotýkejte se přístroje během provozu.
- Před manipulací s nádobou vždy odpojte ze sítě.
- Hrozí popálení – pracujte opatrně.
- Při poruše ihned odpojte a kontaktujte servis.
- Nepoužívejte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku.
- Nepoužívejte v koupelně ani v blízkosti vody.

### **Technické parametry**

- **Objem:** 1500 ml
- **Napětí:** 220–240 V / 50 Hz
- **Výkon:** 200 W

### **6. Likvidace**

Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu. Likvidujte v souladu s místními předpisy pro elektroodpad.

### **Výrobce**

Guangzhou Fourto Sanitary Products Co., Ltd. Čína

### **Dovozce do EU**

UP ADVANCED SYSTEM, S.L. Pasaje Rosa Sensat 7, Esc C 08760 Martorell, Barcelona Španělsko

### **Distributor pro ČR a SR**

Body Care Clinic s.r.o. V Pořadí 381 252 26 Třebotov Česká republika [www.bodycareclinic.cz](http://www.bodycareclinic.cz)