

## **Příprava k použití (nafouknutí)**

1. Odstraňte čočku z obalu a vložte ventil do otvoru pumpičky.
2. Nafukujte pomocí přiložené pumpičky pomalu, kontrolujte pevnost – výsledná pružnost by měla být taková, aby čočka byla pevná, ale při zatlačení palcem měla mít malé „ústupné“ pružení.
3. Nepřeplňujte – přehnané naplnění může zvýšit riziko prasknutí. Pokud potřebujete vyšší odpor, nafukujte po malých dávkách a zkoušejte komfort při zatížení. (Pumpička slouží k lehkému nafouknutí; nevyžívejte ostré předměty ani jehly.)
4. Při nafukování zasuňte jehlu šikmo tak, abyste nepropíchlí protilehlou stranu čočky - poškození tímto způsobem není důvodem k reklamaci.